



Manual de utilizare



REMORCA

BTA-450R/BTA-550R



Italia Star Com Due S.R.L.


📍 Autostrada Bucuresti-Pitesti, km. 13/2, Loc. Chiajna, IF

☎ 004/021.433.03.27 ✉ info@italiastar.ro

🌐 www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.


 004/021.433.03.27

 info@italiastar.ro

 www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.

 004/021.433.03.27

 info@italiastar.ro

 www.italiastar.ro

CUPRINS

1. DESCRIERE PRODUS
2. SPECIFICATII
3. ELEMENTE COMPONENTE
4. MOD DE ASAMBLARE
5. VERIFICARI OBLIGATORII INAINTE DE UTILIZARE
6. INSTRUCIUNI DE EXPLOATARE
7. INTRETINERE
8. CONDITII DE APLICARE A GARANTIEI
9. CAZURI IN CARE GARANTIA NU SE POATE APLICA
10. INTERVENTII IN GARANTIE CARE FAC OBIECTUL GARANTIEI



DESCRIERE PRODUS

Remorca 450Kg/550Kg este un accesoriu pentru motosapele si motosapatoarele BISONTE AGRO GARDEN destinate transportului de produse agricole, materiale sau alte accesorii sau unelte dintr-un loc in altul, in functie de nevoile utilizatorului.

Fiind dotata cu suspensie pe arcuri lamelare, sistem de franare, roti de cauciuc cu camera, obloane rabatabile si scaun comod cu spatar, aceasta remorca face ca transportul sa se efectueze in conditii optime, sigure si cu un confort sporit.

Pedala de frana fiind conceputa ca functionand intr-un sistem tip clichet, permite utilizatorului blocarea rotilor pe timpul stationarii.

ATENTIE!

Remorca nu este omologata si echipata pentru circulatia pe drumurile publice.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Produs	REMORCA 450	REMORCA 550
Sarcina maxima	450Kg	550Kg
Sistem franare	Saboti cu ferodou	Saboti cu ferodou
Mod actionare sistem franare	Mecanic cu pedala	Mecanic cu pedala
Dimensiune roti	4.00-12	4.00-12
Tren de rulare	Punte rigida	Punte rigida
Sistem suspensie	Arc lamelar	Arc lamelar
Mod descarcare	Manual-obloane detasabile	Manual-obloane detasabile
Dimensiune bena LxIxh	75x100x35	80x125x37
Viteza maxim admisa	15Km/h	15Km/h
Presiunea in pneuri	1,5-2bar	1,5-2bar



ELEMENTE COMPONENTE




Fig.1

MOD DE ASAMBLARE

Remorca este livrata cu subansamble complet asamblate.

Asamblarea este facila si presupune doar prinderea si cuplarea subansamblelor cu ajutorul suruburilor si bolturilor aflate pe pozitia de asamblare a fiecarui subansamblu.

Subansamblele sunt urmatoarele:

- Bena
- Tren de rulare (roti+punte+suspensie)
- Protap si suport picioare
- Scaun cu suport scaun

Pasul 1

Pozitia indicate de montaj este cu bena intoarsa cu fata in jos. In acest mod este mai usor de montat trenul de rulare si protapul.

Pasul 2

Se desfac suruburile ce urmeaza sa fixeze trenul de rulare si protapul.
Se elibereaza parghiile de actionare frana care sint prinse in spatele suruburilor pentru a nu se deforma la transport.
Se basculeaza sistemul de parghii ce actioneaza frana spre fata.

Pasul 3

Se pozitioneaza trenul de rulare si se fixeaza de bena prin intermediul arcului lamelar, fixand cu suruburi si piulite urechile acestuia de bridele benei.

Pasul 4

Se pozitioneaza protapul si se fixeaza de bena cu suruburi si piulite.

Pasul 5

Se conecteaza sistemul de parghii ce actioneaza frana si se regleaza astfel incat rotile sa se roteasca liber si lejer cand nu este actionata pedala de frana si sa se blocheze la actionarea pedalei.

Pasul 6

Se intoarce remorca in pozitie normala si se moneaza suportul de picioare si scaunul.


VERIFICĂRI OBLIGATORII ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Toate asamblarile filetate sunt strinse corespunzator
- Presiunea in pneuri este corespunzatoare(max.1,5-2bar)
- Obloanele sa fie fixate corespunzator
- Frana functioneaza corespunzator
- Cuplarea la motoutilaj sa fie corespunzatoare si asigurata.



INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE

- **NU** incarcati remorca cu o greutate ce depaseste sarcina maxima admisa.
- **NU** depasiti viteza maxima admisa.
- La incarcare se va avea grija ca incarcatura sa fie distribuita uniform si asigurata impotriva alunecarii, rasturnarii. Incarcatura amplasata lateral sau prea inalt poate duce la rasturnarea remorcii in curba sau la denivelari.
- Distribuirea greutatii in bena fata de osie.



- Conduceti cu o viteza moderata. Ramaneti in limita capacitatii dvs. de a controla vehicolul;
- Faceti opriri ocazionale pe traseu pentru a verifica incarcatura si fixarea acesteia.
- Evitati sa opriti brusc. Daca remorca incepe sa vibreze este necesar sa reduceti viteza intr-un mod lent.
- Incetiniti pe drumurile cu gropi si la traversarile de cai ferate;
- **NU** folositi remorca pe un drum cu denivelari mai mari de 5cm sau inclinare mai mare de 5 grade.
- Luati curbele larg, permitand viraje ample. Incetiniti inainte de a intra intr-o curba.
- Permeteti o distanta suficienta in cazul franarii cauzata de sarcina suplimentara a remorcii;
- Inainte de a da cu spatele, coborati sa va asigurati si sa vedeti locul in care veti face manevra.
- Cand dati cu spatele, manevrati cu viteza mica si evitati cabrarea.

ÎNTREȚINERE

Verificare/intretinere	Funcția verificată	La fiecare utilizare	lunar	La fiecare 100h sau la 3 luni	La fiecare 500h sau la 6 luni
Presiunea în pneuri	Verificarea presiunilor din pneuri conform specificațiilor/ajustare	○			
Strangerea suruburilor	Verificarea cuplurilor de strângere /ajustare	○			
Starea ansamblului de acționare frână	Verificarea conexiunilor și a legăturilor /ajustare		○		
Starea jentilor	Identificarea urmelor de lovituri sau ovalizări			○	
Starea sabotilor de frână	Testarea franei și reglarea acestora dacă este necesar			○	
Starea rulmenților și a fuzețelor	Verificarea uzurilor și a deteriorărilor apărute / remediere / lubrifiere				○
Starea tamburilor	Verificarea ovalității și a uzurii / remediere / înlocuire				○
Starea cuplei	Verificarea prinderii cuplei și a jocului între cupla și boltul de cuplare				○

CONDIȚII DE APLICARE A GARANȚIEI

1. În cazul solicitărilor de reparații în termenul de garanție, cumpărătorul este obligat să prezinte Certificatul de garanție împreună cu factura în original cu care s-a cumpărat produsul.
2. Pentru persoanele juridice garanția oferită pentru utilajele achiziționate este de 6 luni.

Garanția către persoane fizice este de 24 de luni, condiționată de folosirea utilajului în scopul pentru care a fost proiectat și realizat, precum și de întreținerea utilajului conform graficului de întreținere. Perioada de garanție începe din momentul vânzării utilajului către clientul final, care se va demonstra ulterior, la cererea garanției, prin factura fiscală sau bon fiscal, atașat certificatului de garanție.

3. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor uzuale, subansamblelor casabile și în general asupra pieselor ce pot fi achiziționate drept accesorii.
4. Durata medie de utilizare este de 8 ani, timp în care se asigură contra cost, în afara termenului de garanție, piese de schimb/repararea produsului de către unitatea de service autorizată.
5. Prestatorii de service au obligația să efectueze operațiunile de service asupra produselor de folosință îndelungată aflate în perioada de garanție, în 15 zile calendaristice de la data intrării produsului în service.
6. Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru eventualele pagube materiale directe sau colaterale, rănirii de persoane, etc, datorate nerespectării recomandărilor.
7. Deteriorările de genul zgărieturilor, loviturilor, socurilor, rupturilor ale elementelor demontabile sau nedemontabile care nu au fost aduse la cunoștința vânzătorului în momentul achiziționării produsului nu beneficiază de garanție.

CAZURI ÎN CARE GARANȚIA NU SE POATE APLICA

1. neprezentarea facturii originale de cumpărare a produsului însoțită de certificatul de garanție
2. neprezentarea la service în momentul apariției unei defecțiuni
3. defectul este consecința unui accident
4. schimbarea stării originale a produsului, păstrarea în condiții improprii, acțiunii substanțelor corozive, chimice, etc.
5. utilizarea produsului în alte condiții decât cele pentru care a fost fabricat
6. intervenția altor persoane neautorizate să presteze activități de service asupra produsului.
7. defectul nu reprezintă un viciu de fabricație.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Seria AA Nr. _____

Nume marca produs: _____

Model : _____

Seria nr.: _____

Accesorii: _____

Vanzator: _____

Semnatura si stampila: _____

Cumparator: _____

Adresa : _____

Data cumpararii: _____

Semnatura/stampila: _____

DISTRIBUITOR:

NUME:

ADRESA:

Prin prezenta confirm ca am primit produsul in perfecta stare de functionare impreuna cu ghidul de utilizare in limba romana si am luat la cunostiinta ca prezentul certificat de garantie este valabil numai insotit de factura de achizitie si de bon fiscal sau chitanta. Daca produsul nu este insotit de prezentul certificat sau garantia este expirata sau anulata de catre service din cauza utilizarii in conditii anormale conform paragrafului 5, reparatia se va efectua cu acordul meu contra cost.

CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI

1. **Termenul de garanție** este de **24 luni** pentru persoanele fizice și **12 luni** pentru persoanele juridice, de la data cumpărării produsului și respectiv ale accesoriilor standard aflate în componența sa (cumpărate simultan cu produsul, cele fără de care aparatul nu poate funcționa).

Pentru generatoare garanția este în limita a nu mai mult de 500 ore pentru motoare pe benzină, respectiv 1.500 ore pentru motoare diesel.

2. Garanția se acordă conform legislației române în vigoare la data cumpărării, se aplică numai dacă aparatul este folosit corespunzător (în concordanță cu instrucțiunile de folosire) și este valabilă numai însoțită de factură de cumpărare și certificatul de garanție, ambele în original.

3. În cazul defectării în condiții normale de utilizare, pe durata perioadei de garanție, produsul se va repara gratuit, la sediul menționat în acest certificat.

4. Prezentul produs are în componență subansamble electronice și mecanice diverse, care necesită respectarea cu strictețe a condițiilor de manipulare, transport, păstrare, exploatare, întreținere și reparație prevăzute în manualul de utilizare. Consumabilele nu beneficiază de garanție.

5. Situații care duc la ieșirea din garanție a produsului:

- Nerespectarea condițiilor de manipulare, transport, păstrare, instalare, punere în funcțiune, exploatare și întreținere prevăzute în manualul de utilizare sau în condiții ce contravin standardelor tehnice din România;
- Documentele de garanție nu sunt prezentate, au fost deteriorate/modificate sau sunt ilizibile;
- Aparatul prezintă deteriorări cauzate de accidente mecanice, lovituri, șocuri, patrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare greșită sau neglijență, schimbări ale stării aparatului, păstrarea în condiții improprie – funcționarea repetată în regim de mari diferențe de temperatură care cauzează fenomenul de "condens" intern, expunerea excesivă la umezeală sau radiații solare, neglijență în utilizare, etc.;
- Produsul a fost utilizat împreună cu alte accesorii în afară celor recomandate de producător.
- Exploatarea excesivă a aparatelor ceea ce poate conduce la arderea motoarelor, etc.;



6. Pierderea certificatului de garanție determină ieșirea din garanție a produsului.
7. Necompletarea sau completarea incorectă a certificatului de garanție atrage după sine răspunderea vânzătorului.
8. Perioada de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data predării produsului la service, până la data repunerii în stare de funcționare a produsului. Prelungirea termenului de garanție se înscrie pe certificatul de garanție.
9. **Durata medie de utilizare a produsului este de 3 ani.** Italia Star Com Due S.R.L. asigură contra cost reparații în afara perioadei de garanție, sau dacă produsul a ieșit din garanție, pe toată durata medie de utilizare a produsului.
10. Cumpărătorului i-a fost probată funcționarea corespunzătoare a produsului și i s-a explicat modul de utilizare. Cumpărătorul a verificat inventarul de livrare al produsului inclusiv existența manualului de utilizare în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de integritatea șuruburilor și sigiliilor produsului.
11. Garanția furnizată nu afectează drepturile statutale ale consumatorului prin legislația aplicabilă în vigoare (legea 449/2003; OG 21/1992) și nici drepturile consumatorului în raport cu dealer-ul care decurg din contractul de vânzare cumpărare.
12. Pentru toate utilajele de tencuit/șapă/beton precum și pompele de lavabil/material composite sunt:
- Piese componente și/sau ansamblurile care intră în contact cu lavabilul sau materialul compozit NU SUNT ACOPERITE DE GARANȚIE, acestea se încadrează la capitolul CONSUMABILE;
 - Durata/viața de utilizare a acestora este influențată de calitatea lavabilului/materialului compozit cât și de mentenanță, curățarea zilnică a elementelor (valve/supape de amorsare, filtre corp pompă și mâner pistol spray-ere) care intră în contact cu materialul utilizat precum și ungerea zilnică a elementelor mecanice aflate în mișcare acolo unde este prevăzută cu pompita/mechanism de ungere sau orificiu de ungere.
13. Pentru toate utilajele electrice NU SUNT ACOPERITE DE GARANȚIE piesele și subansamblele electrice/electronice care utilizate la o subtensiune de lucru, alta decât cea recomandată/indicată pe utilaj și alimentate, fiind cu prelungitoare-prelungitoare tambur mai mari de 10 m și cu o secțiune de cablu mai mică de 2,5 mm! Acolo unde alimentarea este trifazică și lipsa uneia din faze sau a împământării/nul de lucru, duce la distrugerea elementelor de comandă și/sau a motorului electric.
14. Clientul are obligația de a asigura mentenanța zilnică a utilajelor cu motoare termice prin curățarea filtrului de aer, respectiv verificarea nivelului de ulei motor și a uleiului din redactor.

***CERTIFICATUL DE GARANȚIE NU ESTE TRANSMISIBIL!**

Service Autorizat

Nume: _____

Adresa: _____

Telefon: _____

e-mai _____

